

Dessa ledningar är en del av anslutningskablarna
Ingår inte i DC-distributionsbox.
(Anslutningskablar avslutas direkt till MCB
och kopplingsplintar)

EnergyHub 1
Max 185A

EnergyHub 2
Max 185A

Allt kablage minst 35 mm²

Allt kablage minst 35 mm²

Anslutningsplint DC+

Anslutningsplint DC-

Anslutningsplint

4P MCCB 160A

4P MCCB 160A

4P MCCB 160A

4P MCCB 50A

L+ PV1
L- Max 158A
PE

L+ PV2
L- Max 158A
PE

L+ PV3
L- Max 158A
PE

L+ BAT1
L- Max 50A
PE

Byggs in i normkapsling liknande:



Dessa ledningar är en del av anslutningskablarna
Ingår inte i DC-distributionsbox.
(Anslutningskablar avslutas direkt till MCB
och kopplingsplintar)

ferroamp

Ferroamp Elektronik AB
Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga, Sweden
+46 8 564 333 90
info@ferroamp.se

© Ferroamp Elektronik AB

Title DC-fördelning				Date 2021-01-10
Project Exempel Enlinjescheman				Article number
Designed	Drawn	Checked	Approved	Revision A01
Size A3	File Exempel DC-fördelning.sch	Sheet /	Page 1/1	